

EJX-Lシリーズ差圧圧力伝送器の下記の取扱説明書につきましては、該当する項目に以下の内容を追加してご使用ください。

..... 記

1. 取扱説明書と変更箇所

取扱説明書（版番号）	製品形名（名称）	2 項の対象項目と変更ページ		
		(1)	(2)	(3)
IM 01C28B01-01JA (7)	EJX110L 他	1-1	6-5	11-2
IM 01C28C01-01JA (7)	EJX210L	1-1	6-5	11-1
IM 01C28F01-01JA (7)	EJX530L	1-1	6-5	11-1
IM 01C28H01-01JA (7)	EJX118L, EJX438L	1-1	5-5	10-1


2. 変更内容

(1) 安全および改造に関するご注意

- ・ 本製品では、安全に関する次のようなシンボルマークを使用しています。

 機能接地端子

 直流

 取扱注意
人体および機器を保護するために本取扱説明書を参照する必要がある場所についています。

(3) 一般安全適合規格

- EN61010-1, EN61010-2-030
- ・ 設置上の高度：2,000 m 以下
- ・ 設置カテゴリ（過電圧カテゴリ）：I
（予想される過渡過電圧 330V）
- ・ 汚染度：2
- ・ Indoor/Outdoor use

(2) 外部電源端子の接続



- ・ 必ず仕様内の DC 電源を使用してください。
商用 AC 電源を接続すると機器が破損します。
- ・ DC 電源と接続する際、極性を逆に接続しないように注意してください。
SUPPLY + 端子：電源の＋側に接続
SUPPLY - 端子：電源の－側に接続